

Montage-Kurzanleitung **HCAe2** / Installation Quick Start Guide **HCAe2**









1) Hinweise/Notes

Achtung!

Nach Befestigung des Wärmeleiters sind die überstehenden Schweißbolzen immer abzulängen, so dass diese nicht in das Gerät hineinragen und zu Beschädigungen führen. Auch bereits vorhandene Schweißbolzen sind immer entsprechend zu kürzen!

Attention!

After mounting the heat conductor the overhanging welding studs are always to be cut to length, so that they do not protrude into the device and cause damage. Even existing welding studs always must be shortened accordingly!

<p>¹)siehe Hinweise/see notes</p> 																																							
<p>Montage des Wärmeleiters/ Mounting of the heat conductor</p>	<p>Displayanzeige vor Montage/ Display before mounting</p>	<p>Aufsetzen des Heizkostenverteilers / Put on the heat cost allocator</p>		<p>Einführen der Plombe / Insert the seal</p>																																			
			<table border="1" data-bbox="1187 911 1491 1241"> <tr> <td>R</td> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>R</td> <td>N</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td> </tr> </table>		R	0	0	0	0	0	0	B	R	N	3	1	1	2	B			1	2	9	3	C			5	1	6	2	B	8	8	8	8	8	8
R	0	0	0	0	0	0																																	
B	R	N	3	1	1	2																																	
B			1	2	9	3																																	
C			5	1	6	2																																	
B	8	8	8	8	8	8																																	
<p>Verschliessen des Heizkostenverteilers / Insert the sealing into the heat cost allocator</p>		<p>Displayanzeige nach Aufsetzen des Heizkostenverteilers (ca. 3 s) / Display after put on the heat cost allocator (about 3 s)</p>	<p>Standard Displaydurchlauf beginnt / Standard display loop begins</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktueller Verbrauch / Current consumption 2. Stichtag / Billing date 3. Verbrauch zum letzten Stichtag / Billing date value 4. Prüfziffer Stichtagswert/ Checksum billing date value 5. Segmenttest / Segment-test 																																				